

## Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Achtung! Unbedingt lesen! .....	2
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
Sicherheitshinweise.....	3
Produktbeschreibung .....	4
Einstellen der Uhrzeit .....	5
Count-Down-Timer - Einstellen der Count-Down-Zeit .....	6
Starten des Count-Down .....	6
Stoppen, bzw. Unterbrechen des Count-Down .....	7
Löschen der Count-Down-Zeit .....	7
Automatische Wiederholung der Count-Down-Zeit .....	7
Memory-Funktion .....	8
Auswahl der Alarmtöne .....	9
Ein-, bzw. Ausschalten der Sprachfunktion (Voice) .....	10
Count-Up-Timer.....	11
Uhrzeitanzeige .....	12
Count-Down-/ Count-Up-/ Uhrzeit-Modus .....	12
Batteriewechsel.....	13

## Achtung! Unbedingt lesen!

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung! Bitte lesen Sie daher die Anleitung vor Inbetriebnahme genau durch!

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Timer kann für die verschiedensten Zwecke im Haushalt, Hobby, Beruf oder Sport etc. eingesetzt werden.

Er kann z.B. eine eingestellte Zeit max. 23:59:59 (Stunden: Minuten : Sekunden) rückwärts (Count down) oder von 00:00:00 vorwärts (Count up) zählen oder auch die aktuelle Uhrzeit anzeigen.

In der Funktion Uhrzeit und Count down erfolgt zusätzlich eine Sprachausgabe (abschaltbar). Darüberhinaus können sechs verschiedene Alarmtöne eingestellt werden.

Eine Verwendung des Timers im Freien kann nur bedingt erfolgen, da das Gehäuse nicht wasserdicht ist! **Der Kontakt mit Wasser ist daher unbedingt zu vermeiden!**

Zur Spannungsversorgung werden zwei Knopfzellen á 1,5 Volt benötigt.

Zur Reinigung des Gehäuses empfiehlt sich ein trockenes, fusselfreies Tuch. Die Verwendung von Reinigungsmitteln sollte unterbleiben!

Der Timer entspricht der EG-Richtlinie 89/336/EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit.)

## Sicherheitshinweise

- Bei dem Timer handelt es sich nicht um ein Kinderspielzeug! Halten Sie ihn daher von Kindern fern!
- Knopfzellen gehören ebenfalls nicht in Kinderhände!
- Knopfzellen sind Sondermüll und gehören nicht in den Hausmüll! Die leeren Knopfzellen können fachgerecht im Elektro-

fachhandel in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern entsorgt werden!

- Achten Sie beim Einlegen der Knopfzellen auf die richtige Polung!
- Lassen Sie Knopfzellen nicht offen herumliegen; es besteht Gefahr, daß diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden! Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Ausgelaufene oder beschädigte Knopfzellen können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen; benutzen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Achten Sie darauf, daß Knopfzellen nicht kurzgeschlossen, ins Feuer geworfen und aufgeladen werden! In diesen Fällen besteht Explosionsgefahr!
- Wenn der Timer längere Zeit nicht verwendet wird, müssen die Knopfzellen aus dem Batteriefach entfernt werden, da diese auslaufen kann!

## Produktbeschreibung

Die drei Funktionen Count down, Count up und Uhrzeit sind voneinander unabhängig und können gleichzeitig genutzt werden.

Bei einer Verwendung als Timer ist er z.B. geeignet beim Eierkochen, Kuchenbacken, zum Auftauen, Klebezeit beim Zusammenkleben von Teilen, Terminerinnerung, eine Strecke in einer bestimmten Zeit zurück zu legen usw. immer wenn es darum geht während einer bestimmten Zeit (max. 23:59:59 Stun-

den:Minuten:Sekunden) eine zeitliche Begrenzung nicht über-, bzw. zu unterschreiten.

Die Uhrzeit-, sowie die Zeitansage ist abschaltbar. Der Timer gibt die verbleibende Zeit bis 00:00:00 an, sowie die Überzeit während des Count down. Der Cont down beginnt wieder automatisch von vorn, nachdem 00:00:00 erreicht wurde.

Es können sechs verschiedene Alarmtöne eingestellt werden. Mit der Memoryfunktion können Sie eine Contdown-Zeit speichern, ohne die Eingabe wiederholen zu müssen.

Die Anzeige der Uhrzeit erfolgt im Display im 24-Stunden-Modus.

Mit dem Halteclip kann der Timer an einem sicheren Ort, z.B. einem Schrank aufgestellt, oder z.B. am Gürtel, bzw. mit dem Magnet am Kühlschrank, etc. befestigt werden!

## Bedienung:

### Einstellen der Uhrzeit

1. Schieben Sie den seitlichen Schiebeschalter in die Position „CLOCK SET“!
2. Drücken Sie nacheinander die Tasten „HR“ (= Stunde), „MIN“ (= Minute) und „SEC“ (= Sekunde), um die gewünschte Uhrzeit einzugeben!

### Hinweis:

**Werden die Tasten „HR“, „MIN“ oder „SEC“ gedrückt gehalten, aktivieren Sie dadurch den schnellen Vorlauf!**

3. Um ein versehentliches Verstellen der Uhrzeit zu verhindern, stellen Sie den Schiebeschalter in die Position „CLOCK“!

## Hinweis!

Bitte unbedingt beachten!

In den nachfolgenden Kapiteln wird auch die Sprachausgabe sowie der Alarmton bei den einzelnen Funktionen mit erklärt.

Bitte beachten Sie hierzu die Kapitel „Ein- und Ausschalten der Sprachfunktion“ und „Auswahl der Alarmtöne“!

## Count-Down-Timer

### Einstellen der Count-Down-Zeit

1. Schieben Sie den seitlichen Schiebeschalter in die Position „COUNT DOWN“!
2. Drücken Sie wechselweise die Tasten „HR“ (= Stunde), „MIN“ (= Minute) und „SEC“ (= Sekunde), um die gewünschte Zeit für den Count down einzustellen! Die eingeegebene Zeit wird angesagt.

#### TIP:

Werden die Tasten „HR“, „MIN“ oder „SEC“ gedrückt gehalten, aktivieren Sie dadurch den schnellen Vorlauf!

### Starten des Count-Down

1. Drücken Sie die Taste „START/STOP“ um den Count down auszulösen (zu aktivieren)! Es wird die verbleibende Zeit angesagt. Beachten Sie hierzu nachfolgende Tabelle!

(< = kleiner / > = größer)

Verbleibende Zeit			Ansage
= >	60	Minuten	Jede Stunde
= <	60	Minuten	Alle 10 Minuten
= <	10	Minuten	Jede Minute
= <	1	Minute	Alle 10 Sekunden
= <	10	Sekunden	Jede Sekunde

2. Ist der Countdown bei 00:00:00 angekommen, ertönt das Alarmsignal ca. 1 Minute lang, während die Zeit weiterläuft „Count up“. Es wird die Zeit angesagt, die seit 00:00:00 vergangen ist; in dem gleichen Rhythmus wie vorbezeichnete Tabelle.

### Stoppen und Unterbrechen des Count-Down

Um den Count-Down zu stoppen, drücken Sie die Taste „START/STOP“! Soll der Count Down fortgesetzt werden, drücken Sie nochmals auf diese Taste!

### Löschen der Count-Down-Zeit

Falls der Count-Down noch aktiviert ist, drücken Sie die Taste „START/STOP“ um ihn zu stoppen! Drücken Sie nun die Taste „CLEAR“, um das Display wieder auf 00:00:00 zu setzen!

### Automatische Wiederholung der Count-Down-Zeit (Auto Repeat)

Diese Funktion bewirkt den automatischen Wiederstart des Countdown, nachdem 00:00:00 erreicht wurde. Es handelt sich

hierbei um eine sehr nützliche, sinnvolle Einrichtung, für immer wiederkehrende Aktivitäten, wie z. B. die Einnahme von Medikamenten, auch wenn Sie ein Experiment überwachen möchten, etc.

Das Gehäuse hat unten links und rechts Riffelungen, mit denen das Gehäuse auseinandergezogen werden kann. Klappen Sie das untere Gehäuseteil nach hinten! Es werden nun weitere Tasten sichtbar.

1. Drücken Sie wechselweise die Tasten „HR“ (= Stunde), „MIN“ (= Minute) und „SEC“ (= Sekunde), um die gewünschte Zeit für den Count-Down einzustellen! Die eingegebene Zeit wird angesagt.

### Hinweis:

**Werden die Tasten „HR“, „MIN“ oder „SEC“ gedrückt gehalten, aktivieren Sie dadurch den schnellen Vorlauf!**

2. Schieben Sie den Schalter „REPEAT“ (= Wiederholung) in die Position „YES“ (= Ja) (NO = Nein)!
3. Drücken Sie die Taste „START/STOP“ um den Count-Down auszulösen! Es wird die verbleibende Zeit bis 00:00:00 angesagt. Der Count-Down wird nun immer wieder gestartet.

Eingegebene Count-Down-Zeit	Alarmton bei 00:00:00
= > 2 Minuten	Der von Ihnen ausgewählte Alarmton ertönt ca. 1 Minute lang
= > 10 Sekunden	Zweimaliger Piepton
= < 10 Sekunden	Zweimaliger Piepton. Vorausgesetzt die Sprachausgabe ist ausgeschaltet (= OFF). Es ertönt kein Alarm, wenn die Sprachausgabe eingeschaltet ist (= ON).

## Memory-Funktion







Eine Count-Down-Zeit kann gespeichert werden. So ersparen Sie sich die permanente Eingabe der am meisten benötigten Count-Down-Zeit.

1. Geben Sie die Count-Down-Zeit ein und drücken Sie die Taste „MEMORY“! Im Display blinkt die „MEMORY“-Anzeige. Dadurch wird angezeigt, daß die Count-Down-Zeit gespeichert ist.
2. Zum Abrufen des Speichers drücken Sie die Taste „MEMORY“; im Display beginnt die „MEMORY“-Anzeige zu blinken und die zuvor eingegebene Zeit wird angezeigt. Betätigen Sie nunmehr die Taste „START/STOP“, um den Count Down zu starten!
3. Zum Löschen des Speichers muß im Display die „MEMORY“-Anzeige blinken. Betätigen Sie die Taste „CLEAR“ und der Speicher ist gelöscht!
4. Wenn Sie eine neue Count-Down-Zeit eingeben möchten, muß zuvor der Speicher gelöscht werden!

## Auswahl der Alarmtöne

Sie haben sechs verschiedene Alarmtöne zur Auswahl, die jeweils ertönen, wenn der Count-Down bei 00:00:00 angekommen ist.

Das Gehäuse hat unten links und rechts Riffelungen, mit denen das Gehäuse auseinandergezogen werden kann. Klappen Sie das untere Gehäuseteil nach hinten! Es werden nun weitere Tasten sichtbar.

Alarmton	Symbol
Kochender Wasserkessel	
Kuckuck	
Glocke	
Dynamisches Springen	
Autohupe	
Piepton	

1. Um einen Alarmton auszuwählen, drücken Sie wiederholt die Taste „SOUND“! Es werden Ihnen die verschiedenen Töne vorgespielt und das dazugehörige Symbol im Display angezeigt.
2. Ist der Count-Down bei 00:00:00 angekommen, ertönt der ausgewählte Alarmton für ca. 1 Minute.

#### Hinweis:

Der Alarmton ertönt nicht im Count-Up-Modus bzw. Uhrenmodus!

### Ein-, bzw. Ausschalten der Sprachfunktion (Voice)

Das Gehäuse hat unten links und rechts Riffelungen, mit denen das Gehäuse auseinandergezogen werden kann. Klappen Sie das untere Gehäuseteil nach hinten! Es werden nun weitere Tasten sichtbar.

Mit Hilfe des Schalters „VOICE ON/OFF“ können Sie die Sprachfunktion des Count-Down-Timers ein-, bzw. ausschalten (ON = EIN / OFF = AUS). Um diese Funktion auszuschalten, drücken Sie wiederholt die Taste „VOICE ON/OFF“, bis im Display das Symbol „☒“ erscheint! Wird dieses Symbol nicht im Display angezeigt, so ist diese Funktion aktiviert.

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie, daß selbst bei ausgeschalteter Sprachfunktion der Alarmton noch ertönt, wenn der Count-Down bei 00:00:00 angekommen ist!

### Count-Up-Timer

#### Hinweis:

Bei dieser Funktion gibt es keine Alarm- und Sprachfunktion!

1. Schieben Sie den Schalter in die Position „COUNT-UP“!
2. Drücken Sie die Taste „START/STOP“, um den Count-Up zu aktivieren!
3. Um den Count-Up zu unterbrechen, bzw. zu stoppen, drücken Sie die Taste „START/STOP“! Zur neuerlichen Aktivierung, drücken Sie diese Taste erneut!
4. Um zu 00:00:00 zurückzukehren, stoppen Sie zuerst den Count-Up-Vorgang und drücken Sie danach die Taste „CLEAR“!
5. Die max. Zeit beträgt 23:59:59; danach beginnt es wieder bei 00:00:00.

## Uhrzeitanzeige

Befindet sich der Schiebeschalter in der Position „CLOCK“, können Sie jede beliebige Taste (außer „VOICE ON/OFF“) drücken, um die aktuelle Uhrzeit abzufragen (Sprachausgabe)!

### Hinweis:

Obwohl die Uhr keine Alarmfunktion beinhaltet, können Sie eine Alarmzeit eingeben.

**Beispiel:** Sie möchten um 7.00 Uhr morgens geweckt werden.

Die aktuelle Uhrzeit beträgt 23.00 Uhr.

Stellen Sie den Count-Down-Timer auf 8.00 Uhr und schalten Sie die Sprachfunktion aus! Der ausgewählte Alarmton ertönt also um 7.00 Uhr morgens. Tatsächlich ist dies eine einfache Methode einen Weckalarm zu aktivieren.

## Count-Down- / Count-Up- / Uhrzeit-Modus

Sie können alle drei Funktionen gleichzeitig benutzen, ohne daß eine die andere stören würde. Sie können beispielsweise den Count-Down starten, danach auf Count-Up umschalten und danach zur Uhrzeitanzeige wechseln.

### Hinweis:

Im Uhrzeit-Modus laufen beide aktivierten Funktionen (Count-Up / Count-Down) im Hintergrund weiter. Im Display blinken beide Symbole (Count-Up / Count-Down), während die aktuelle Uhrzeit im Display angezeigt wird.

## Batteriewechsel

Der Timer wird mit zwei Knopfzellen, z. B. LR 44 betrieben. Ein Wechsel der Knopfzellen wird notwendig, wenn die Anzeige immer schwächer oder die Sprachfunktion leiser wird!

1. Schieben Sie das Batteriefach in Pfeilrichtung auf! Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Gehäuses unter dem Halteclip.
2. Entfernen Sie die verbrauchten Knopfzellen und ersetzen Sie diese durch zwei neue Knopfzellen gleichen Typs!
3. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder!

### Hinweis:

Beachten Sie hierzu auch die Sicherheitshinweise!